


## Manual de montaje

### IMEKIT

- Montaje, ampliación y transformación por simples uniones de encaje.
- En pocos minutos se puede adaptar a cualquier situación de almacen.
- La estantería básica se compone de perfiles angulares ranurados en paso de 50 mm. Las baldas son fijadas mediante ganchos que unen el perfil a está, proporcionando una gran solidez a la estantería.
- La estantería puede ser ampliada añadiendo los módulos adicionales y fijando mediante los ganchos dobles.



#### IMESINTOR / Carpetas

Ancho Fondo Alto Ref.

Consultar

#### IMEKIT / Sujeta libros

Ancho Fondo Alto Ref.

50	300	210	111932	◇	9
50	400	210	111934	◇	9

# estanterías para cargas ligeras

Logística industrial



Tel. [00-34] 943 80 50 35  
 Fax [00-34] 943 80 57 35  
[www.imeguisa.com](http://www.imeguisa.com)  
 E-mail: [info@imeguisa.com](mailto:info@imeguisa.com)




## estanterías cargas ligeras

### Imesintor

- ❑ La línea de estantería IMEKIT /IMESINTOR es una estantería modular, ideal para el almacenaje ligero y para su instalación en oficinas, bibliotecas, librerías...
- ❑ Imesintor es ideal para cualquiera de las siguientes aplicaciones: estantería normal, construcción de entrepisos, estantería de gran altura de manipulación mecánica, estanterías móviles ...
- ❑ Todo ello pensando en cargas ligeras no superiores a 150 kg y cuya suma de carga de todos sus niveles no supere los 4000 kg.
- ❑ El paso disponible en estas estanterías es de 50 mm.

Ral 7012 Ral 1022 Ral 5015




## estanterías cargas ligeras

### Imekit

- ❑ Este modelo de estantería está concebido para un sencillo montaje, en el que no se requiere instalación por personal técnico de romeigua.
- ❑ Es el modelo más adecuado y versátil para la instalación en trasteros, despensas, habitaciones y oficinas.
- ❑ Se pueden realizar ampliaciones sin ningún cambio en la estructura anterior.

Ral 7012 Ral 1022 Ral 5015



## Características generales IMESINTOR

- Estantería encajable de uso múltiple, especialmente indicada para archivadores. capacidad de carga por estante 70 Kg. con la carga uniforme distribuida.
- Se puede emplear como estantería individual o en combinación con estanterías adicionales.
- Sistema por encajes funcional y representativo, fácil de montar y muy estable.
- Amplio programa de accesorios Para el taller, almacén y archivo.



## Manual de montaje IMESINTOR

- Fácil y rápido montaje mediante ganchos que sustituyen a los tradicionales tornillos. Basta hacer una pequeña presión con la mano para que los elementos queden ensamblados dando al conjunto una gran estabilidad.
- (A) Introducimos los travesaños superior e inferior, de esta forma obtenemos los bastidores.
- (B) Insertamos los ganchos simples en las ranuras de los perfiles y presionamos la balda.
- (C) repetimos la misma operación en el bastidor intermedio en el utilizaremos los ganchos dobles que uniran las dos baldas al perfil.



### IMESINTOR 1030 / Elementos iniciales

Ancho x Fondo		1030 x 300		1030 x 350		1030 x 400	
Altura	baldas	Base	Extensión	Base	Extensión	Base	Extensión
2000	5	111469 ◊ 215	111470 ◊ 168	111471 ◊ 225	111472 ◊ 177	111473 ◊ 234	111474 ◊ 187
2500	6	111475 ◊ 253	111476 ◊ 199	111477 ◊ 265	111478 ◊ 210	111479 ◊ 276	111480 ◊ 221

### IMESINTOR 1230 / Elementos iniciales

Ancho x Fondo		1230 x 300		1230 x 350		1230 x 400	
Altura	baldas	Base	Extensión	Base	Extensión	Base	Extensión
2000	5	111481 ◊ 229	111482 ◊ 181	111483 ◊ 240	111484 ◊ 192	111485 ◊ 251	111486 ◊ 203
2500	6	111487 ◊ 269	111488 ◊ 215	111489 ◊ 282	111490 ◊ 228	111491 ◊ 296	111492 ◊ 241

### IMESINTOR 1030 / Baldas extra

Ancho x Fondo		1030 x 300	1030 x 350	1030 x 400
	Balda 300		Balda 350	Balda 400
		111201 ◊ 24	111315 ◊ 26	111202 ◊ 28

### IMESINTOR 1230 / Baldas extra


Ancho x Fondo		1230 x 300	1230 x 350	1230 x 400
	Balda 300		Balda 350	Balda 400
		111205 ◊ 27	111351 ◊ 26	111206 ◊ 31

### IMESINTOR 1030 / Paneles de cierre


Ancho		1030		1030		1030	
Altura	Trasero	Lateral	Trasero	Lateral	Trasero	Lateral	Lateral
2000	111954 ◊ 95	111967 ◊ 26	111954 ◊ 95	111955 ◊ 31	111954 ◊ 95	111923 ◊ 35	
2500	111493 ◊ 93	111369 ◊ 33	111493 ◊ 93	111999 ◊ 39	111493 ◊ 93	111047 ◊ 44	

### IMESINTOR 1230 / Paneles de cierre

Ancho		1230		1230		1230	
Altura	Trasero	Lateral	Trasero	Lateral	Trasero	Lateral	Lateral
2000	111952 ◊ 114	111967 ◊ 26	111952 ◊ 114	111955 ◊ 31	111952 ◊ 114	111923 ◊ 35	
2500	111494 ◊ 142	111369 ◊ 33	111494 ◊ 142	111999 ◊ 39	111494 ◊ 142	111047 ◊ 44	



## Accesorios y complementos IMESINTOR



Baldas ranuradas				
Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
1030	970	300	42	111213 ◊ 27
1030	970	400	42	111214 ◊ 31
1230	1170	300	42	111217 ◊ 30
1230	1170	400	43	111218 ◊ 35

Divisiones				
Mod.	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
20	300	260		111242 ◊ 7
20	400	260		111243 ◊ 8
20	300	360		111246 ◊ 8
20	400	360		111247 ◊ 8




Sujeta libros				
Ancho	Fondo	Alto	Ref.	
50	300	210	111932 ◊ 9	
50	400	210	111934 ◊ 9	



Carpetas colgantes DIN A-4				
Ancho	Fondo	Alto	Ref.	
Consultar				



Porta perchas				
Ancho	Fondo	Alto	Ref.	
970	400	40	111495 ◊ 31	
1170	400	40	111496 ◊ 33	



Expositor				
Ancho	Fondo	Alto	Ref.	
1030	400		11495 ◊ 31	
1230	400		111496 ◊ 33	



Porta-ruedas				
Ancho	Fondo	Alto	Ref.	
970	400	40	111228 ◊ 37	
1170	400	40	111230 ◊ 39	

## Características generales IMEKIT

La estantería IMEKIT esta especialmente diseñada para todo tipo de almacenaje ligero así como también en los casos en que su instalación sea provisional, requiera ser montado y desmontado con frecuencia.



IMEKIT / Elementos iniciales						
Ancho x Fondo	1000 x 300		1000 x 350			
Altura	baldas	Base	Extensión	Base	Extensión	
2000	5	110052 ◊ 133	110053 ◊ 109	110054 ◊ 139	110055 ◊ 120	
2500	6	110056 ◊ 161	110057 ◊ 131	110058 ◊ 174	110059 ◊ 145	

IMEKIT / Baldas extra			
Ancho x Fondo	1000 x 300		1000 x 350
	Balda 300		Balda 350
	110015 ◊ 17		110016 ◊ 19

IMEKIT / Paneles de cierre			
Ancho	1000		1000
Altura	Trasero		Lateral
2000	110060 ◊ 93		110039 ◊ 28
2500	110061 ◊ 116		110029 ◊ 33

